

WI-C400

Auriculares internos inalámbricos | WI-C400

Disfruta de tu música durante todo el día con estos auriculares BLUETOOTH® inalámbricos.



Auriculares internos BLUETOOTH® y NFC inalámbricos con sujeción del cuello cómoda, batería de 20 horas y controles para manos libres.

- Audio inalámbrico con BLUETOOTH® y NFC
- Escucha durante todo el día gracias a la batería de 20 horas de duración
- Smartphone compatible con llamadas con manos libres

Resumen técnico

Descripción de los iconos

- Conectividad BLUETOOTH® sencilla con NFC de un solo toque
- Duración de la batería de hasta 20 horas
- Diafragmas de neodimio de 9 mm para un sonido dinámico
- Diseño cómodo por detrás del cuello con gestión del cable
- Vibración para llamadas entrantes

Especificación técnica fundamental

- **Unidad de diafragma**
9 mm
- **Respuesta en frecuencia**
8 Hz-22.000 Hz

¿Qué incluye la caja?

- Cable USB: Cable micro-USB (aprox. 50 cm)
- Tapones: (EP/P/M/G)

Especificaciones

Tamaño y peso

Peso Aprox. 35 g

Características generales

Tipo de auriculares	Dinámica cerrada
Unidad de diafragma	9 mm
Imán	Neodimio
Respuesta en frecuencia	8 Hz-22.000 Hz
Control de volumen	Sí
Tiempo de uso	Máx. 20 horas
Tiempo de carga	Aprox. 4,5 horas
Control de respuesta de ritmo	por detrás del cuello

Características

NFC y BLUETOOTH®

Transmite de forma sencilla con el sonido One-Touch a través de BLUETOOTH®. Basta con tocar el dispositivo sobre el logotipo de NFC.

Transmite un sonido de calidad todo el día

Escucha música con una calidad de sonido nítida desde los controladores de 9 mm.

Escucha durante todo el día

El diseño de sujeción por detrás del cuello ofrece un ajuste cómodo para una escucha durante todo el día.

Gestión de cables sin enredos

Mantén los cables perfectamente organizados con el ajustador y el tope en la banda del cuello.

20 horas de duración de batería

Haz que la música siga sonando con hasta 20 horas de batería.

Elige tu color

Selecciona y lleva el color que mejor se adapte a ti. Elige entre negro, rojo, azul o blanco.

Notificación de vibración

Sincroniza los auriculares con tu smartphone para recibir alertas de mensajes y llamadas entrantes con una notificación de vibración.

Funcionamiento sencillo con botones

Utiliza los botones para reproducir, detener o saltar canciones, así como para ajustar el volumen. También puedes pulsarlos para activar las funciones de asistente de voz de tu smartphone o realizar llamadas con manos libres.

Página de productos en el sitio web de marketing
[//www.sony.co.uk/permalink/product/wic400w.ce?locale=es_ES](https://www.sony.co.uk/permalink/product/wic400w.ce?locale=es_ES)